

Manuel d'utilisation Portables de saisie Ipod



IPOD

ATTENTION :

La prise de courant murale devra être installée à proximité de l'équipement et devra être facilement accessible.

ATTENTION :

Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur

Ce matériel correspond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE

Avertissement :

Les documents et les copies d'écran qui suivent sont donnés à titre d'exemple pour une bonne compréhension du fonctionnement de la KSD. Selon la programmation effectuée certaines fonctions peuvent apparaître ou disparaître.

Toutes les caractéristiques de la machine ne peuvent être citées dans ce manuel. Pour des renseignements complémentaires faites appel à votre installateur.

Informations relatives à l'évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d'appareils électriques et électroniques (appareils ménagers domestiques)



Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou des documents qui les accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de pré-collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à la conservation des ressources vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître le point de pré-collecte le plus proche.

Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Utilisateurs professionnels de l'Union européenne

Pour en savoir plus sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou votre fournisseur.

Informations sur l'évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l'Union européenne

Ce symbole n'est reconnu que dans l'union européenne. Pour supprimer ce produit, contactez les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre

INTRODUCTION

Nous vous remercions vivement pour votre achat d'un produit KSD.
Veuillez lire attentivement ce Manuel d'instructions avant d'utiliser votre machine, de manière à comprendre parfaitement son fonctionnement et ses possibilités.
Veuillez conserver ce Manuel pour vous y référer ultérieurement. Cela vous aidera si vous rencontrez n'importe quel problème opérationnel.

IMPORTANT

- **Installez votre KSD dans un endroit qui ne soit pas exposé à un ensoleillement direct, à des changements anormaux de température, à une humidité élevée ou à de l'eau et la tenir éloignée de la chaleur et de sources magnétiques.**
Une installation dans de pareils endroits risquerait d'endommager le boîtier et les composants électriques.
- **Ne pas faire fonctionner la KSD avec des mains humides.**
De l'eau pourrait pénétrer à l'intérieur de la KSD et entraîner une panne des éléments des circuits.
- **Lorsque vous nettoyez votre KSD, utilisez un tissu sec et doux. Ne jamais utiliser de solvants, tels que de la benzine ou des diluants pour peinture.**
L'utilisation de pareils produits chimiques entraînerait la décoloration ou la détérioration du boîtier.
- **La KSD peut être branchée sur n'importe quelle prise de courant murale ordinaire (tension nominale officielle).**
Tous les éléments inter-connectés doivent être branchés sur la même phase de l'alimentation électrique (KSD en réseau, imprimantes, imprimantes en réseau).
D'autres dispositifs électriques utilisés sur le même circuit électrique risquent d'entraîner un fonctionnement défectueux.
- **Si la KSD ne fonctionne pas correctement faites appel à votre revendeur local pour la dépanner. N'essayez pas de réparer la machine vous-même.**
- **Pour un débranchement électrique total, retirer la fiche principale.**

Table des matières

1- Ipod.....	6
1.1- Mise en marche.....	6
2- Description de l'application MobilCash.....	7
3- Les tickets.....	9
3.1- Saisie d'un produit avec quantité = 1.....	9
3.2- Saisie d'un article avec un prix libre.....	10
3.3- saisie d'un produit avec quantité >1.....	10
3.4- Appuyer plusieurs fois sur la touche du produit à facturer.....	10
3.5- Saisir la quantité voulue avec le clavier numérique.....	11
3.6- saisie d'un article avec un prix libre.....	12
3.7- Saisie d'un article avec contrainte.....	13
3.8- Saisie d'articles avec quantité >1 avec contrainte.....	14
4- Fonction offert.....	16
4.1- Offrir un seul article.....	16
4.2- Offrir plusieurs article.....	17
5- Encaissement d'un ticket.....	18
5.1- Règlement unique sans rendue monnaie.....	18
5.2- Règlement unique avec rendue monnaie.....	19
5.3- Règlements multiples.....	20
5.4- Règlement avec fin de commande.....	22
6- Ouverture d'une table.....	23
6.1- Mise en mémoire d'une table.....	24
6.2- Rappel d'une table en cours.....	25
6.3- Edition d'une note.....	26
6.4- Encaissement d'une table.....	26
6.5- Changement du numéro de table.....	27
7- Fonctions complémentaires.....	28
7.1- La touche Correction.....	28
7.1.1- La touche « Modif. ».....	28
7.1.2- La touche « annulation ligne ».....	29
7.1.3- La touche « Annul. ».....	30
7.2- Utilisation des touches « à suivre » et « Réclame ».....	31
7.3- Changement groupe de plats.....	34
7.4- Fonction client suivant.....	35
7.5- Insertion ligne.....	37
8- Les messages.....	39
8.1- Messages prés enregistrés.....	39

9- Message libre	40
10- Saisie des menus.....	41
11- Messages d'erreur et mauvais fonctionnements.....	43
11.1- Compte utilisé sur autre caisse.....	43
11.2- Types de comptes non affichés.....	44
11.3- Message erreur 1502.....	44
11.4- Paramétrage du wi-fi sur Ipod.....	49

1 - Ipod

1.1- Mise en marche

Mise en route de l'appareil :

Un bouton poussoir se situe sur la partie supérieure de l'Ipod.




Maintenir le bouton enfoncé
Jusqu'à l'apparition de la pomme
puis faite glisser votre doigt sur
déverrouiller.


Avant l'utilisation vérifier la connexion du wi-fi et le niveau de charge



2- Description de l'application MobilCash



Les types de comptes s'affichent en fonction de la programmation vendeur et de la configuration de la KSD.




Affichage des listes des articles.




3- Les tickets

3.1- Saisie d'un produit avec quantité = 1



Détail de la vente




3.2- Saisie d'un article avec un prix libre

3.3- saisie d'un produit avec quantité >1

3.4- Appuyer plusieurs fois sur la touche du produit à facturer

Appuyer plusieurs fois sur la touche du produit à facturer.



3.5- Saisir la quantité voulue avec le clavier numérique

Saisir la quantité voulue avec le clavier numérique puis appuyer sur la touche « Valid » et finir par la touche du produit souhaité



3.6- saisie d'un article avec un prix libre

Il est possible de saisir un ou des article avec un prix manuel,
exemple divers restaurant

The diagram illustrates the process of entering an article with a free price on a handheld device. It consists of two screenshots of the device interface, with yellow callout boxes explaining the steps.

Left Screenshot: The device shows the 'Ticket Nx' screen. The 'Solde' (Balance) is 11.50. The keyboard is visible, and the 'REGL.' button is highlighted. A yellow callout box points to the 'REGL.' button, stating: "Appuyez sur le rectangle Des montants" (Press the rectangle of amounts). Another yellow callout box points to the decimal point on the keyboard, stating: "Saisir le point pour la décimale Exemple 11.50€" (Enter the point for the decimal Example 11.50€).

Right Screenshot: The device shows the 'Ticket Nx' screen with a list of articles. The 'Solde' is 11.50. The list includes: "DIVER(S) 7%", "DIVER(S) RESTAUR...", "DIVER(S) VIN", "DIVER(S) 19.6%", and "EXPORTER 5.5%". A yellow callout box points to the "DIVER(S) 7%" item, stating: "Sélectionnez un article Dont le prix libre est autorisé" (Select an article for which the free price is authorized).

Si vous voulez saisir plusieurs fois le même article
exemple 2 X divers restaurant à 5€
entrez la quantité d'articles puis le montant unitaire, voir chapitre 3.5

3.7- Saisie d'un article avec contrainte




Article kir selectionné



Écran suivant

La contrainte de l'article
s'ouvre automatiquement
Puis sélectionner le parfum




3.8- Saisie d'articles avec quantité >1 avec contrainte


Il est possible de saisir les contraintes de façons différente.

Exemple: si l'on veut saisir 3 kir avec un parfum différent.

- 1) Saisir les 3 contraintes individuellement, en appuyant sur celle ci.




- 2) Saisir les contraintes en utilisant le pavé numérique.
Exemple: si l'on veut saisir 3 kir avec le même parfum.



3) Vous pouvez combiner les deux type de saisies.

Exemple saisir une contrainte et saisir 2 fois la même contrainte à l'aide du pavé numérique ou inversement.


Exemple: si l'on veut saisir 3 kir, dont un à la crème de cassis et deux à la crème de châtaigne.



4- Fonction offert

4.1- Offrir un seul article


Pour offrir un article, il faut le saisir.



4.2- Offrir plusieurs article

Pour offrir plusieurs articles, il faut les saisir.

Exemple : 2 offerts sur une ligne 3 articles.



Attention si vous sélectionnez la ligne sans saisir une quantité au préalable tous les articles de la ligne seront offerts.

5- Encaissement d'un ticket

5.1- Règlement unique sans rendu monnaie

The first screenshot shows the POS interface with a list of items: 1 JUS ABRICOT (2.80 BO), 1 JUS ANANAS (2.80 BO), and 1 JUS ORANGE (2.80 BO). The total amount is 8.40. The payment method 'REGL.' is selected. The second screenshot shows the same interface with the payment method 'ESPECES' selected. A yellow box with an arrow points to the 'REGL.' button in the first screenshot, and another yellow box with an arrow points to the 'ESPECES' button in the second screenshot.

Saisir les articles
Puis appuyer sur REGL.


Puis sélectionner un
mode de règlement

Validez, pour solder le ticket en fonction du mode de règlement choisi.


The first screenshot shows the POS interface with the total amount 8.40 and the payment method 'ESPECES'. The 'Valid.' button is highlighted. The second screenshot shows the same interface with a numeric keypad displayed over the bottom half. A yellow box with an arrow points to the 'Valid.' button in the first screenshot, and another yellow box with an arrow points to the 'Valid.' button in the second screenshot.

Appuyez sur Valid.
Pour solder le ticket

5.2- Règlement unique avec rendue monnaie



A l'aide des chiffres entrez la valeur du règlement reçu, puis appuyer sur valide.



Si un ticket s'imprime la valeur du rendue monnaie sera inscrite.

5.3- Règlements multiples

Annul.	(Ser)Ticket Nx	Modif.
1	JUS ABRICOT	2.80 BO
1	JUS ANANAS	2.80 BO
1	JUS ORANGE	2.80 BO

	Solde	8.40
BAR	A SUIVRE	FONCT. REGL.
VINS	CITRON PRESSE	
RESTO	JUS ABRICOT	
	JUS ANANAS	
MESSAG	JUS ORANGE	
	JUS POMME	

Saisir les articles
Puis appuyer sur REGL.

Puis sélectionner le
premier mode de
règlement ex: CB

Annul.	(Ser)Ticket Nx	Modif.
1	JUS ABRICOT	2.80 BO
1	JUS ANANAS	2.80 BO
1	JUS ORANGE	2.80 BO

	Solde	8.40
BAR	A SUIVRE	FONCT. REGL.
VINS	ESPECES	
RESTO	C.B	
	CHEQUE	
MESSAG	TICKET REST.	

Mode de
règlement
sélectionner

Montant due

Puis appuyez sur Valid.


Valeur saisie
Ex: 4.50 €

Saisir la valeur du
premier règlement
Avec les chiffres

Annul.	8.40 CB	Valid.
1	JUS ABRICOT	2.80 BO
1	JUS ANANAS	2.80 BO
1	JUS ORANGE	2.80 BO

	Solde	4.50
BAR	A SUIVRE	FONCT. REGL.
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	-	/
:	;	(
)	€	&
@	"	
#	+	=
.	,	?
!	'	
×		
ABC	espace	retour

ENCAISSEMENT D'UN TICKET




Validez, pour solder le ticket en fonction du mode de règlement choisi ou tapez un montant pour effectuer un autre règlement partiel comme à l'étape précédente ou un rendu monnaie avec un règlements en espèces.

Vous pouvez saisir une quantité avant le mode de règlement.

Exemple 3 x ticket restaurant à 1.70 € le ticket,

5.4- Règlement avec fin de commande



En fonction du paramétrage de la caisse il est possible de solder un ticket sans utiliser les mode de règlements. En utilisant la fonction 'FIN COMMANDE'.
Pour plus de renseignement consultez votre SAV.



Bien sûr dans ce mode de fonctionnement vous ne pouvez pas gérer, les quantités et les modes d'encaissements.

6- Ouverture d'une table

Pour l'utilisation des tables procédez comme les exemples suivants.



Note : la saisie du nombre de clients n'est pas obligatoire, vous pouvez taper directement sur **Nb. Clients** le nombre de couvert est pris en compte à zéro.

OUVERTURE D'UNE TABLE

Indication du numéro de table en cours

Indication du nombre de couvert

Indication de la saisie en cours ex :table

Table	Nom	Montant
1	KIR	2.80 BO
1	Creme cassis	0.00

Solde 2.80

BAR **A SUIVRE** **FONCT.** **REGL.**

VINS **CLIENT SUIV**

RESTO **FIN COMMANDE**

MESSAG **RECLAME**

NOTE

NIU LIGNE

Vous pouvez saisir les articles comme vu dans le chapitre ticket.

6.1- Mise en mémoire d'une table

Table	Nom	Montant
1	KIR	2.80 BO
1	Creme cassis	0.00

Solde 2.80

BAR **A SUIVRE** **FONCT.** **REGL.**

VINS **CLIENT SUIV**

RESTO **FIN COMMANDE**

MESSAG **RECLAME**

NOTE

NIU LIGNE


Appuyez sur la touche Fonct.

Puis sélectionnez la fonction :fin commande

6.2- Rappel d'une table en cours



Vous pouvez à nouveau saisir les articles comme vu dans le chapitre ticket.



6.3- Edition d'une note

Pour éditer une note rappelez la table, puis appuyer sur **FONCT.** et sur NOTE



Appuyez sur la touche Fonct.



Puis appuyer sur NOTE

6.4- Encaissement d'une table

Par défaut il est nécessaire d'éditer la note avant sont encaissement. (en fonction du paramétrage)

Pour encaisser une table rappelez la table, puis appuyer sur





Appuyer sur REGL.

Puis sélectionner un mode de règlement

Pour plus de détails se reporter au chapitre 5

6.5- Changement du numéro de table

Il est possible de modifier le numéro d'une table. Rappelez la table



La table se referme automatiquement. La table N° 15 est transférée sur la table N°2 les imprimantes de production reçoivent le changement.


7- Fonctions complémentaires

7.1- La touche Correction



Cette touche vous permet de corriger des erreurs de frappes lors de la saisie sur le pavé numérique.

7.1.1- La touche « Modif. »

La touche  vous permet de consulter le détail d'une saisie en cours et ou de la modifier.

Exemple des touche de fonction dans l'écran modif.



7.1.2- La touche « annulation ligne »

Cette touche permet de supprimer une ligne de saisie d'une commande, si aucune ligne n'est sélectionnée cela supprimera la dernière ligne.

Méthode N°1 par la touche

FONCT.



Appuyez sur la touche Fonct.

Puis appuyer sur Nul ligne

Méthode N°2 par la touche

Modif.



Appuyez sur la touche Modif.

Sélectionner la ligne À annuler

Puis appuyer sur Nul Ligne



Cette touche permet d'annuler la totalité d'une commande qui n'a pas été envoyée en préparation.

7.1.3- La touche « Annul. »

Cette touche permet d'annuler la totalité d'une commande en cours qui n'a pas été envoyée en préparation.

Lors de la saisie d'un nouveau compte (qui n'a pas été mis en attente ni envoyé en cuisine) : la totalité de la saisie sera supprimée.

Lors de la saisie après le rappel d'une table ou d'un ticket mis en attente : seulement ce qui a été saisi après le rappel sera supprimé.



7.2- Utilisation des touches « à suivre » et « Réclame »

Pour aider la cuisine dans sa préparation vous pouvez intégrer une fonction dans votre commande qui lui permettra de savoir quels sont les plats à préparer en priorité et ceux qui seront pour plus tard.

La Fonction peut avoir différent nom : Réclame, Faire Marcher, Envoie Suite,

Exemple :

Saisir les apéritifs puis appuyez sur



puis saisir les entrées puis



saisir les plats

puis sur



et sur la ligne FIN COMMANDE,

vosre commande est envoyée sur les imprimantes de production.

The screenshot shows a POS system interface. At the top, there's a status bar with 'Orange F', '15:23', and '100%'. Below it, a header bar contains 'Annul.', '(Ser)Tables 10/1', and 'Modif.'. The main area displays a list of items: '1 KIR 2.80 BO', '1 Creme cassis 0.00', and '1 Attente 0.00'. To the right of this list, a 'Solde' (Total) of '2.80' is shown. Below the list, there are several buttons: 'BAR' (yellow), 'SUIVRE' (green), 'FONCT.' (grey), and 'REGL.' (blue). A vertical menu on the left shows categories: 'VINS' (pink), 'RESTO' (green), and 'MESSAG' (grey). The main menu lists items: 'KIR', 'MARTINI BLANC', 'MARTINI ROUGE', 'PASTIS', and 'RICARD'. Two yellow callout boxes provide instructions: one points to the 'SUIVRE' button with the text 'Saisir un apéritif puis appuyer sur A suivre', and another points to the 'Attente' line item with the text 'Une ligne Attente apparaît'.



Une ligne A Suivre apparaît

Saisir une entrée puis appuyer sur A suivre



Saisir un plat

Appuyer sur la touche FONCT.

Puis Appuyer sur la touche FIN COMMANDE

Rappelez la table l'écran suivant s'affiche.

1er groupe de plats « boissons » apéritifs

Ligne « à suivre » transformée par « attente » pour la cuisine.

2 ème groupe de plats « entrées »

Ligne message « à suivre »

3 ème groupe de plats « plats »

Quantité	Description	Prix
1	KIR	2.80...
1	Attente	0.00...
1	TERRINE MAISON	7.00...
1	A Suivre	0.00...
1	PLAT DU JOUR	8.70...
Solde		18.50

Les petits pas signifient que l'apéritif marche

L'imprimante signifie que les articles sont imprimés et sont à préparer pour plus tard.

Quantité	Description	Prix
1	KIR	2.80...
1	Attente	0.00...
1	TERRINE MAISON	7.00...
1	A Suivre	0.00...
1	PLAT DU JOUR	8.70...
Solde		18.50

Pour réclamer les entrées appuyez sur la touche **FONCT.** et sur la fonction « Faire Marcher » ou « RECLAME » la commande est envoyée et la table se referme automatiquement.

7.3- Changement groupe de plats

Par défaut dans la programmation les articles sont liés à un groupe de plat.

Exemple :

salade verte = groupe des entrées

plat du jour = groupe des plats

crème brûlée = groupe des desserts

Parfois il est possible que le client veuille manger son plat en même temps qu'une autre personne mange son entrée.

Saisir sur la table n°100 avec 2 couverts

The diagram illustrates the process of changing the group of a dish in a POS system. It consists of four screenshots and several explanatory text boxes.

Top Left Screenshot: Shows the 'Tables' screen for table 102/2. The order list includes: 1 MELON JAMBON (6.00 EN), 1 A Suivre (0.00), 1 PLAT DU JOUR (8.70 PL), and 1 PIZZA BLANCHE (8.90 PL). The 'PIZZA BLANCHE' line is circled in red. A yellow box labeled 'PL = groupe plat' points to the 'PL' suffix.

Top Right Screenshot: Similar to the top left, but the 'PIZZA BLANCHE' line is now circled in red, and a yellow box labeled 'Saisir les 2 plats' points to the 'PL' suffix.

Bottom Left Screenshot: Shows the 'Modif Accol' screen. The order list is the same. The 'PIZZA BLANCHE' line is highlighted in blue. A yellow box labeled 'Puis appuyer sur modif' points to the 'Modif' button at the top right.

Bottom Right Screenshot: Shows the 'Modif Accol' screen. The 'PIZZA BLANCHE' line is now circled in red, and a yellow box labeled 'Sélectionnez La ligne' points to the line.

Bottom Left Screenshot (Continued): Shows the bottom bar of the POS system. The 'ENTREE' button is highlighted in green. A yellow box labeled 'Puis appuyer sur entrée' points to the 'ENTREE' button.

Bottom Right Screenshot (Continued): Shows the bottom bar of the POS system. The 'ENTREE' button is highlighted in green. A yellow box labeled 'EN= groupe entrée' points to the 'ENTREE' button.

Bottom Right Screenshot (Continued): Shows the 'Tables' screen for table 102/2. The order list is the same. The 'PIZZA BLANCHE' line is now circled in red, and a yellow box labeled 'EN= groupe entrée' points to the 'EN' suffix.

7.4- Fonction client suivant

La fonction client suivant est utilisée pour saisir une commande client par client, sur une même table.

Saisir la commande du premier client exemple :

son apéritif, à suivre, sont entrée à suivre son plat, puis appuyer sur **FONCT.** puis sur **CLIENT SUIV.**

Étape 1: Saisir la commande du premier client

Interface screenshot showing the order entry screen for table 105/4. The order list includes: 1 MARTINI BLANC 2.50 BO, 1 Attente 0.00, 1 SALADE CHEVRE C 9.00 EN, 1 A Suivre 0.00, 1 RISOTTO 9.00 PL. The total (Solde) is 20.50. The bottom menu shows BAR, A SUIVRE, FONCT., REGL., VINS, HACHIS PARMENTIER, PLAT DU JOUR, RESTO, RISOTTO, and MESSAG.

Étape 2: Appuyer sur FONCT.

Interface screenshot after pressing the **FONCT.** button. The order list is updated: 1 Attente 0.00, 1 SALADE CHEVRE C 9.00 EN, 1 A Suivre 0.00, 1 RISOTTO 9.00 PL, 1 Client Suivant 0.00. The total (Solde) remains 20.50. The bottom menu now shows BAR, A SUIVRE, FONCT., REGL., VINS, CLIENT SUIV, FIN COMMANDE, FAIRE MARCHER, NOTE, and MESSAG.

Étape 3: Puis appuyer sur CLIENT SUIV

Interface screenshot after pressing the **CLIENT SUIV** button. The order list is updated: 1 A Suivre 0.00, 1 RISOTTO 9.00 PL, 1 PLAT DU JOUR 8.70 PL, 1 Client Suivant 0.00, 1 PIZZA CALZONE 10.00 PL. The total (Solde) is now 48.20. The bottom menu shows BAR, A SUIVRE, FONCT., REGL., VINS, PIZZA BLANCHE, PIZZA CALZONE, PIZZA NAPOLITAINE, PIZZA NORDIQUE, and MESSAG.

Après chaque client appuyez sur **FONCT.** puis Client suivant. Au dernier client appuyez sur **FONCT.** et sur **FIN COMMANDE.**

Les articles sont envoyés sur les imprimantes de préparations et classés par groupe

de plat.

Pour consultez votre commande, rappeler la table appuyez sur modif



7.5- Insertion ligne

Il est possible d'insérer une ligne dans une commande en cours.





L'article saisi est inséré dans le même groupe de plat que l'article sélectionner auparavant. Dans notre exemple EN = Entrée

8- Les messages

Pour informer le personnel qui prépare les commandes, il est parfois nécessaire de commenter les articles saisis.

Il existe les articles avec contrainte automatique vu dans le chapitre 1, des messages pré-enregistrés exemple Cuissons garnitures, sauces, sirop...et il est possible de taper un message manuel.

Vous pouvez saisir autant de message que vous désirez et panacher la saisie des messages, enregistrés et libres. Dans tous les cas un message suit toujours un article.

18:54 24% Orange F

Annul. (Ser)Tables 100/2 Modif.

1 PLAT DU JOUR 8.70 PL

Solde 8.70

BAR A SUIVRE FONCT. REG.

VINS Messages

Message Libre

RESTO Cuissons

MESSAG Sauces

Commitures

Appuyez sur un bouton

Appuyez sur
MESSAGE

Puis appuyez sur
Cuissons

Puis choisir la cuisson



Appuyez sur
MESSAGE


Puis appuyez sur
Garnitures

Puis puis choisir
la ou les garnitures



9- Message libre

Exemple le plat du jour qui est cuisiné aujourd'hui est un steak, donc nous avons besoin de la cuisson et nous pouvons rajouter une ou des garnitures. Le client désire son plat sans sel mais ce message n'est pas dans les messages enregistrés.



10- Saisie des menus

La saisie des menus vous permet de choisir vos plats en fonction du menus.

Dès que vous aurez sélectionné l'entrée, soit appuyer sur la touche **A SUIVRE** pour faire apparaître les plats, le groupe de plats suivant s'affiche automatiquement .
(en fonction du paramétrage)

une fois votre plat chaud sélectionné, appuyer sur **FONCT.**
et sur la ligne FIN COMMANDE.

Pour réclamer vos plats chauds, rappelez la table puis sur la touche **FONCT.** et sur la fonction « Faire Marcher » ou « RECLAME »

la commande est envoyée et la table se referme automatiquement.

Orange F 16:37 100%		
Annul.	(Ser)Tables 11/1	Modif.
1	FORMULE COMPLET	15.00
1	ASSIETTE CHARCU	0.00 EN

	Solde	15.00
BAR	A SUIVRE	FONCT.
VINS	FORMULE COMPLETE	
	FORMULE ENT+PLAT	
RESTO	FORMULE PLAT+DE...	
MESSAG	MENU+BOISS	

Saisir un menu puis sélectionner l'entrée

Puis appuyer sur A suivre

Saisir un plat


Orange F 16:37 100%		
Annul.	(Ser)Tables 11/1	Modif.
1	FORMULE COMPLET	15.00
1	ASSIETTE CHARCU	0.00 EN
1	A Suivre	0.00

	Solde	15.00
BAR	A SUIVRE	FONCT.
VINS	PLAT DU JOUR	
	STEACK HACHE	
RESTO	HACHIS PARMENTIER	
MESSAG	PAVE DE SAUMON	



Rappelez la table puis sur la touche **FONCT.** et sur la fonction « Faire Marcher » ou « RECLAME », pour faire marcher le plat.

Puis pour afficher les desserts rappelez la table et sur la touche **A SUIVRE**




11- Messages d'erreur et mauvais fonctionnements



Avant d'appeler votre service technique vérifier ces quelques points.

11.1- Compte utilisé sur autre caisse

Si le message suivant s'affiche à l'ouverture d'une table, ou autre type de compte cela signifie que quelqu'un utilise cette table ou a oublier de faire fin de commande.




Il est important de bien lire le message, pour identifier l'appareil qui est concerné, car cela peut être une caisse ou un autre portable de saisie.




11.2- Types de comptes non affichés

Si au lancement de l'application MobilCash les type de comptes ne s'affiche pas il est possible que la caisse soit éteinte ou déconnectée du réseau, après quelques instants le message « erreur 1502 » s'affiche.



11.3- Message erreur 1502




Le message d'erreur 1502 peut avoir plusieurs origines :

- 1) Wi-fi hors de porté.
Rapprochez vous de l'antenne et essayer encore
- 2) la caisse n'est pas allumée.
Allumez la caisse
- 3) L'antenne n'est pas allumée.

Vérifiez son branchement




4) Êtes-vous connecté sur le bon réseau wi-fi ?



Paramétrage du wi-fi

sortir de l'application MobilCash





Si ce n'est pas le bon réseau qui est coché suivre cette procédure :





Appuyer sur votre réseau

Saisir votre mot de passe.....
Et appuyez sur Rejoindre



Relancer l'application MobilCash

5) la caisse est déconnectée du réseau

Vérifier que le câble Ethernet ne soit pas débranché ou ait un mauvais contact sur le Switch ou sur la caisse.



6) l'antenne wi-fi est allumée mais déconnectée du réseau.

Vérifier que le câble Ethernet ne soit pas débranché ou ait un mauvais contact sur le


Switch ou sur l'antenne.

7) il est parfois possible que le module MobilCash dans la caisse ne soit pas initialisé au démarrage de la caisse.

Pour le vérifier, sur votre KSD




si vous avez se message ,



appuyer sur OK et éteindre la caisse et la rallumer.

11.4- Paramétrage du wi-fi sur Ipod

Pour paramétrez votre wi-fi




Appuyer sur
Réglages



Activez le wi-fi

Sélectionnez votre
réseau wi-fi et
appuyer sur la flèche





Vous pouvez trouver l'adresse *IP du portable dans le menu: Portable, Serveur/ Ipod de la KSD

Vous pouvez trouver l'adresse *IP de la caisse en bas de la page d'accueil de la KSD





Et appuyer sur
rejoindre



Et appuyer sur
Réglage

Si vous avez une
coche devant le nom
c'est que vous êtes
connecté à ce réseau



Faire glisser l'écran vers le bas
Jusqu'à MobilCash
Puis sélectionnez l'application



Saisir l'adresse IP de la
caisse
Ne pas oublier les points

Saisir le numéro de port
50010

Pour sortir appuyer sur
Réglage

Démarrez l'application
MobilCash

